





## VZ-RK-1 LS

### MANUÁL

#### 1. Jak zařízení spárovat?

Vložte dongle do USB portu v přehrávači nebo PC





Stiskněte a podržte tlačítka  a  zároveň po dobu tří vteřin. LED kontrolka na ovladači třikrát zabliká v případě, že se zařízení spáruje. Pokud párování selže, bude LED kontrolka rychle blikat po dobu 30 sekund a poté přestane – v tomto případě postup zopakujte.

#### 2. Přizpůsobení CPI

Označení CPI se používá pro rychlost a funkčnost kurzoru myši (Funkce Airmouse). CPI má čtyři stupně: 1, 2, 3, 4. V továrním nastavení je základní citlivost 2. Čím vyšší stupeň citlivosti, tím rychleji se bude kurzor myši pohybovat.



Podržte tlačítka  a  po dobu 3 sekund, LED indikátor by měl dvakrát zablikat a CPI se zvýší o jeden stupeň.



Pro snížení citlivosti podržte tlačítka  a .

#### 3. Kalibrace GYRO

Pokud funkce Airmouse nefunguje správně, postupujte prosím dle následujících rad:

A. Vyjměte baterie, podržte tlačítka V a F a vložte baterie zpět. Trojití bliknutí LED indikátoru značí, že se myš resetovala.

4. Přepínání mezi IR a RF

Ovladač je z továrny nastaven pro funkci RF při prvním spuštění. Pro přepnutí mezi RF a IR módem stiskněte tlačítko IR/RF. RF režim je pro veškeré funkce Airmouse, IR režim podporuje jen základní funkce dálkového ovládání.

5. Funkce IR-Learning



Přepněte ovladač do režimu IR. Všechny tlačítka na přední straně ovladače lze

nastavit dle potřeby (až na tlačítko pro přepínání režimů RF/IR). Podržte  a



, LED indikátor by měl blikat, za tři sekundy by mělo světlo nepřerušovaně svítit, poté podržte jakékoliv tlačítko, které potřebujete ovladač „naučit“.

6. Reset do továrního nastavení

Podržte tlačítka  a , po třech sekundách by se měl rozsvítit indikátor LED – tlačítka poté pusťte. Indikátor by měl zhasnout a o pár sekund později se znovu rozsvítit – tímto indikátor ohlásí dokončení resetování ovladače do továrního nastavení.

7. Funkce kliknutí na klávesnici u myši

Zmáčkněte tlačítka ALT a Enter zároveň pro funkci levého tlačítka myši.